

■ 道路横断図システム「APS-ODAN」

Q2: 横断面設定の測点リストに表示される各測点の先頭文字や文字色にはどのような意味があるのか。

A2: 測点リストに表示される各測点の先頭文字や文字色は以下の状況を表しています。

測点リスト
[土 盛:盛] NO.10
[土 盛:盛] NO.11
[土 盛:盛] NO.12
[土 盛:盛] NO.13
[土 盛:盛] NO.14
[ト -: -] NO.15
[橋 -: -] NO.16
[土 盛:盛] NO.17
[土 切:切] NO.18
[土 -: -] NO.18+10
[土 切:切] NO.19
[土 切:切] NO.20
[土 切:切] NO.21
[土 切:切] NO.22
[土 盛:切] NO.23

先頭文字	横断面種別		
[土 盛:切]	土工断面	盛	盛土
		切	切土
		—	法面なし
[ト -: -]	トンネル断面		
[橋 -: -]	橋梁断面		

文字色	設定状況	
黒	正常(自動設定時)	
緑	正常(マニュアル設定時)	
青	現況線がない	
赤	土工断面	現況線に達していない
	トンネル断面	トンネル形状が計算できない
	橋梁断面	橋梁形状が計算できない