

■ 線形関連

Q10: (OP-RAMP)ランプ線形の要素入力の方法が分からない(起終点部)。

※APS-MarkIV Win Ver.12.1x以前
APS-RL Win Ver.10.1x以前

A10: 画面左の表の上下にある「起点側固定要素(終点側固定要素)」を押してください。
ノーズ計算等で固定された要素の続きを入力できます。

■ ランプ線形の起終点部の要素入力について

「起点側固定要素」を押す
(または「終点側固定要素」)

要素

No	モード	半径(R)
2	FREE	-1000.000000
3	2点	-200.000000

	X座標	Y座標	接線方向角
通過点1	6.040505	518.723519	277-09-43.101
通過点2	0.000000	0.000000	
円心座標	0.000000	0.000000	

線形長指定

無し 有り 座標間

L= 17.860911

円心反転

無し 有り

ノーズ計算等で固定されている要素の続きを入力できます。
(ノーズ計算で固定されている部分は入力不可)