

Q7: 連続現示の表示方法「****」を変更したい。

A7: 判定タイプの設定画面から、[飽和交通流率・交通容量他]—[連続現示の判定タイプ(流入部の需要率の扱い方法/正規化交通量の扱い方法)]で設定できます。

■ 連続現示の表示の切り替え

連続現示の判定タイプ(交差点流入部の需要率の扱い方法)

- 複数の現示をまとめて計算
- 現示ごとに配分して計算(各現示の最大値より配分)
- 現示ごとに配分して計算(青時間比で配分)

複数の現示をまとめて計算

正規化交通量	0.400	0.244	0.101	0.454	0.200	現示の飽和度	交差点の飽和度
1φ	0.400			0.454		0.400	0.701
必要現示率 2φ		0.244		****	0.200	0.200	
3φ		****	0.101			0.101	

複数現示をまとめて表示

現示ごとに配分して計算

正規化交通量	0.400	0.244	0.101	0.454	0.200	現示の飽和度	交差点の飽和度
1φ	0.400			0.400		0.400	0.701
必要現示率 2φ		0.200		0.054	0.200	0.200	
3φ		0.044	0.101			0.101	

各現示毎に分割表示