

■ 線形関連

Q12: (OP-RAMP)引き出し勾配計算の設定ができない。

A12: 選択中の本線線形データに縦断線形・横断面が登録されていないと、引き出し勾配計算の設定ができません。本線データに縦断線形・横断面が登録されているか確認してください。

■ 引き出し勾配計算の設定ができない

