

■ 線形関連

Q23: 横断幅員の自動生成にある「方向・車線数」の設定内容が分からない。

A23: 「方向・車線数」は、拡幅計算時に拡幅を行う車線の扱いを設定します。「2方向多車線」または「1方向多車線」を選択した場合、各車線毎に拡幅を行います。「1方向1車線」を選択した場合、中心線上に1本の車線があるものとして拡幅を行います。

■ 横断幅員自動生成時の「方向・車線数」設定

横断幅員自動生成

基本条件/標準幅員設定 | 拡幅条件設定 | 片勾配条件設定 | 生成結果(イメージ)

線形情報

線形名称 本線線形

道路規格 3種3級 区分 普通道路 設計速度 60 参照



方向・車線数
 2方向多車線 1方向多車線 1方向1車線

直線部勾配
 両側に向かって下り勾配 片勾配

標準勾配
 2.0% 1.5% 任意 2.0%

路肩勾配
 車線と同じ 外側に折る

拡幅計算時に拡幅を行う車線の扱いが異なります。



「2方向多車線」または「1方向多車線」を選択した場合、各車線毎に拡幅を行います。

「1方向1車線」を選択した場合、中心線を跨いだ1本の車線として拡幅を行います。