


■ その他



Q4: 各製品のマスタファイルの保存場所が分からない。

A4: 各製品のマスタファイルの保存フォルダはマスタ保存フォルダ設定画面(フォルダ選択画面)で確認してください。保存フォルダ内の拡張子が「MST」のファイルがマスタファイルです (xxxxxxx.MST)。

■ マスタ保存フォルダ設定画面(フォルダ選択画面)の表示方法



各製品のメニューからマスタファイルの保存フォルダ設定画面を開きます。
(製品によって表示される画面は異なります。画面はAPS-ODANの例)



画面に表示されているフォルダ名が
マスタファイルの保存フォルダです。

各製品のマスタ保存フォルダ設定画面(フォルダ選択画面)は下記のメニュー操作で表示します。

製品名	マスタ保存フォルダ設定画面(フォルダ選択画面)の表示方法
道路・鉄道線形計画システム APS-MarkIV	メニューから[マスタ登録]ー[マスタ保存フォルダ変更]を選択します
道路・鉄道線形計画システム APS-MarkIV LT	
橋梁線形システム APS-PIER Win	
道路横断面システム APS-ODAN	
平面図作成支援システム APS-DIM	
鉄道 BIM 計画システム APS-RailBIM	
ボックス・パイプ検討システム APS-BOXP Win	
擁壁展開図システム APS-W Win	メニューから[システム設定]ー[システムファイルの保存先設定]を選択します
交差点設計図化システム APS-C	メニューから[オプション]ー[マスタ保存フォルダ変更]を選択します
トンネル設計補助システム APL	メニューから[システム設定]ー[システム設定ファイルの保存先設定]を選択します
トンネル坑口配筋図システム APL-P	
換気設計システム APS-V Win	メニューから[基準値]ー[システム設定ファイルの保存先設定]を選択します
施工計画支援システム MTC-EPS	メニューから[登録]ー[ファイルの場所を開く]を選択します

マスタ保存フォルダ設定画面(フォルダ選択画面)が表示されない製品は、下表に記載しているフォルダを確認してください。

記載のない製品に関してはマスタファイルはありません。

製品名	マスタファイルの保存フォルダ
現況高さ編集ソフト APS-ZE	C:¥ユーザー¥(ログインユーザー名)¥AppData¥Roaming¥MTC¥WAPSZE¥
車両走行軌跡作図システム APS-K	C:¥ユーザー¥(ログインユーザー名)¥AppData¥Roaming¥MTC¥WAPSK¥
特車申請用軌跡作図システム APS-JK Win	マスタファイルはありませんが、車両データが以下のフォルダに保存されています。 C:¥ユーザー¥(ログインユーザー名)¥AppData¥Roaming¥MTC¥WAPSJK¥
車両走行軌跡作図システム APS-K for AutoCAD	製品の導入フォルダを確認してください。 初期フォルダ：C:¥MTC¥AcWAPSK¥APSK2007¥MST
信号時間検討システム APS-λ Win	製品の導入フォルダを確認してください。 初期フォルダ：C:¥MTC¥APSL¥
交通量配分システム APS-NET Win	製品の導入フォルダを確認してください。 初期フォルダ：C:¥MTC¥WAPSN¥MST¥