

APS-RailBIM 更新履歴

Ver	日付	機能	内容																		
10.50	2026/4/28	動作環境	AutoCAD2027 シリーズに対応しました。																		
		縦断現況図	<p>「縦断現況図」機能を追加しました。 CAD 図形をトレースして、縦断現況データを作成できます。</p> <p>The screenshot illustrates the workflow for creating cross-section current status data. It shows the project tree, the editing dialog box with the following data table, and the resulting cross-section diagram.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>変換点件数</th> <th>地盤高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0K020M437372</td> <td>66.000000</td> </tr> <tr> <td>0K063M047119</td> <td>64.000000</td> </tr> <tr> <td>0K200M420817</td> <td>64.000000</td> </tr> <tr> <td>0K227M222498</td> <td>62.000000</td> </tr> <tr> <td>0K254M471543</td> <td>60.000000</td> </tr> <tr> <td>0K280M248444</td> <td>58.000000</td> </tr> <tr> <td>0K304M958727</td> <td>56.000000</td> </tr> <tr> <td>0K309M405115</td> <td>54.000000</td> </tr> </tbody> </table> <p>The cross-section diagram shows a profile with a callout: 「CAD 図形をトレースして 縦断現況を作成可」 (Cross-section current status can be created by tracing CAD figures).</p>	変換点件数	地盤高	0K020M437372	66.000000	0K063M047119	64.000000	0K200M420817	64.000000	0K227M222498	62.000000	0K254M471543	60.000000	0K280M248444	58.000000	0K304M958727	56.000000	0K309M405115	54.000000
変換点件数	地盤高																				
0K020M437372	66.000000																				
0K063M047119	64.000000																				
0K200M420817	64.000000																				
0K227M222498	62.000000																				
0K254M471543	60.000000																				
0K280M248444	58.000000																				
0K304M958727	56.000000																				
0K309M405115	54.000000																				