


# ■ 道路横断図システム「APS-ODAN」

Q3: 成果図面出力で、標準用紙・図枠設定が反映されない。

A3: 「レイアウト・図面出力」で「初期化」をクリックすると、「初期設定」で登録した標準用紙・図枠設定が反映されます。

手順1: 「初期設定」で標準用紙・図枠設定を設定します。



手順2: 「レイアウト・図面出力」で「初期化」をクリックすると、「初期設定」で登録した標準用紙・図枠設定が反映されます。

